

SIERRA CALADORA 18V FUEL 5.0AH 2737-21

**M18 FUEL**

DESCRIPCIÓN

La sierra caladora con mango en D M18 FUEL combina potencia, velocidad de la hoja y precisión para ofrecer cortes de calidad en una amplia variedad de materiales y aplicaciones.

Equipada con el motor sin escobillas POWERSTATE de Milwaukee y la inteligencia REDLINK PLUS, la sierra caladora con mango en D M18 FUEL proporciona una velocidad de hoja más alta que las sierras caladoras con cable a 3500 golpes por minuto, lo que minimiza el astillado o torcido para cortes limpios y controlados. Con la batería M18 REDLITHIUM XC5.0, la sierra es capaz de cortar hasta 105 pies lineales de tablero de partículas laminado de $\frac{3}{4}$ pulg., brindando productividad durante todo el día con menos viajes al cargador.

La sierra caladora con mango en D M18 FUEL cuenta con un gatillo de dos dedos de velocidad variable, cambio de hoja y ajuste de bisel sin herramientas, y una luz LED integrada con ventilador de encendido / apagado para maximizar la visibilidad de la línea de corte.

USUARIOS



ESPECIFICACIONES

ATRIBUTO	DETALLE
TIPO DE HERRAMIENTA	ELÉCTRICA
TIPO DE CONEXIÓN	SIN CABLE
VOLTAJE	18 V
SISTEMA DE BATERÍA	M 18
BISELADO	0°, 15°, 30° Y 45°
LONGITUD DE CORTE	3/4 PULG
VELOCIDAD	0- 3,500 SPM
TIPO DE VÁSTAGO	T

LA LÍNEA INALÁMBRICA MÁS AVANZADA.



**INTELIGENCIA
REDLINK PLUS™**



**MOTOR SIN
CARBONES**



**VIDA ÚTIL DEL
MOTOR
MÁS DURADERA**

**MÁS
POTENCIA**



**BATERÍA
REDLITHIUM™**

**MAYOR
TIEMPO DE
OPERACIÓN**



M18 FUEL

**MÁS DE 200
HERRAMIENTAS
COMPATIBLES**

SEGURIDAD EN EL AREA DE TRABAJO

- ◆ Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.
- ◆ No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas.
- ◆ Mantenga a los niños y a los espectadores alejados mientras utiliza una herramienta eléctrica.
- ◆ No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones húmedas.

SEGURIDAD PERSONAL

- ◆ Utilice equipo de protección personal.
- ◆ Manténgase alerta, atento a lo que está haciendo y utilice el sentido común al utilizar una herramienta eléctrica.
- ◆ No utilice una herramienta eléctrica mientras está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
- ◆ Retire cualquier llave de ajuste antes de entender la herramienta.

ACCESORIOS



CAJA PARA



LÁMPARA DE TRABAJO

ACCESORIOS



GUANTES ANTI CORTE N5



ANTEOJOS DE SEGURIDAD

CUIDADO DE LA HERRAMIENTA

- ◆ No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación .
- ◆ Utilice las herramientas eléctricas únicamente con baterías y cargadores específicamente diseñadas por el fabricante.
- ◆ No use una batería o herramienta que se haya dañado o modificado.
- ◆ No exponga una batería o herramienta al fuego o a temperatura excesiva.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- ◆ Lleve su herramienta eléctrica a servicio con un técnico calificado que use únicamente piezas de reemplazo idénticas.
- ◆ Nunca dé servicio a baterías dañadas. Únicamente el fabricante o proveedores de servicio autorizados deben dar servicio a las baterías.
- ◆ Esto asegurará que la seguridad de la herramienta eléctrica se mantenga.

COMPONENTES



SET DE BATERÍAS 18V



CARGADOR 18 V 6 EST.

COMPONENTES



SIERRA PARA CALADORA

SISTEMA

M18 FUEL

SOLUCIONES INTEGRALES